


SHINDOD DT-18 – Bedienungsanleitung



1. Einschalten

Nehme beide Earbuds aus dem Ladecase.
Sie schalten sich automatisch ein.
Das LED-Display zeigt den Akkustand von Case und Earbuds.

2. Koppeln mit dem Smartphone

Bluetooth am Smartphone aktivieren.
„TWS“ in der Geräteliste auswählen.
Verbindung wird automatisch hergestellt.
Beim nächsten Einschalten koppeln die Earbuds selbstständig.

3. Bedienung (Touch-Control)

Musik:
Einmal tippen: Play/Pause
Zweimal tippen (rechts): Nächster Titel
Zweimal tippen (links): Vorheriger Titel
Anrufe:
Einmal tippen: Anruf annehmen/beenden
Lange drücken: Anruf ablehnen
Sprachassistent:
Lange drücken (rechts): Sprachassistent aktivieren

1. 4. Laden

Earbuds:
Einfach ins Ladecase legen → magnetisches Einrasten.
Laden beginnt automatisch.
Ladecase:
USB-C Kabel anschließen.
LED-Display zeigt den Ladefortschritt.
Vollständige Ladung: ca. 1-2 Stunden.

5. Akkuzeiten

Musik: 3-5 Stunden
Gespräche: 2.5-4 Stunden
Mit Ladecase: bis zu 12 Stunden
Standby: 24-48 Stunden

6. Reset / Neu koppeln

Wenn die Verbindung nicht korrekt ist:
Beide Earbuds ins Case legen.
Deckel schließen.
10 Sekunden warten.
Erneut herausnehmen → automatische Neu-Initialisierung.

Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und übermäßigem Staub.
- Bitte nicht im Hausmüll entsorgen.
- Verwenden Sie das Ladecase nur mit 5-V-USB-C-Ladegeräten.
- Nicht öffnen, zerlegen oder verändern – Gefahr von Schäden oder Funktionsverlust.
- Halten Sie Earbuds und Ladecase von kleinen Kindern fern (Verschluckungsgefahr).
- Bei Haut- oder Ohrenreizungen Nutzung sofort stoppen.
- Gerät nicht unter Wasser verwenden (IPX4 – nur gegen Spritzwasser geschützt).
- Akkus nicht kurzschließen, quetschen oder ins Feuer werfen.
- Beschädigte Geräte nicht weiter benutzen.



Entsorgungshinweise

- Elektronische Geräte und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Bitte geben Sie das Produkt an einer offiziellen Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab.
- Entsorgen Sie das Ladecase und die Earbuds gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronik-Recycling.
- Akkus nicht ins Feuer werfen, nicht öffnen und nicht beschädigen.
- Verpackungsmaterialien (Karton, Papier, Kunststoff) können über die üblichen Recyclingwege entsorgt werden.
- Durch korrekte Entsorgung leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz.

Kontaktinformation

Hersteller und Ansprechpartner:
Veysi Öztürk
Brinkstr.22
58097 Hagen
www.shindod.de
supportchris@shindod.COM

WEEE-Reg.-Nr. DE 27942879

Made in China

