

Bedienungsanleitung Shindod UltraFlach XC-3



Technische Daten

Allgemein

- Verbindung: Bluetooth 5.0
- Frequenzbereich: 20–20.000 Hz
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- EAN: 4262502680067

Ladecase

- Kapazität: 200–500 mAh
- Ladezeit: 1–2 Stunden
- Betriebszeit gesamt: über 20 Stunden
- Gewicht: 26,33 g
- Größe: 66 × 42 × 23 mm
- Ladespannung: 5 V
- Akku: Lithium-Polymer (Li-Po)

Earbuds

- Kapazität: 25–35 mAh pro Hörer
- Ladezeit: ca. 1 Stunde
- Betriebszeit: 2–4 Stunden (lautstärkeabhängig)
- Wasserresistenz: IPX4
- Tasten: mechanisch
- Mikrofon: integriertes Mikrofon für Basis-Telefonie

Bedienungsanleitung

1. Inbetriebnahme

Laden:

Verbinde das Ladecase über den USB-C Anschluss mit einem Ladegerät oder USB-Port.

Rote LED am Ohrhörer = Ladevorgang aktiv

LED aus = Ohrhörer voll geladen

Die digitale Anzeige zeigt den Akkustand des Ladecase

Einschalten:

Ohrhörer aus dem Ladecase nehmen → sie schalten sich automatisch ein (LED blinkt Blau/Rot).

Ausschalten:

Ohrhörer zurück ins Ladecase legen → sie schalten sich automatisch aus.

2. Bluetooth-Verbindung

Pairing-Modus aktivieren:

Ohrhörer aus dem Case nehmen → LED blinkt Blau/Rot → Pairing aktiv.

Verbinden:

Bluetooth am Smartphone, Tablet oder PC aktivieren → Gerät „TWS V5.4“ auswählen → Verbindung bestätigen.

Automatische Wiederverbindung:

Nach dem ersten Pairing verbinden sich die Ohrhörer automatisch mit dem zuletzt genutzten Gerät.

3. Bedienung über die Taste

Wiedergabe/Pause: einmal drücken

Nächster Titel: zweimal drücken

Vorheriger Titel: dreimal drücken

Ein/Aus: lange drücken

Anruf annehmen/beenden: einmal drücken

Anruf ablehnen: zweimal drücken

den gedrückt halten.

LED blinkt → Reset abgeschlossen.

4. Trageweise & Komfort

Für linkes und rechtes Ohr geeignet

Sehr flache Bauform für angenehmen, langen Tragekomfort

In-Ear-Design mit leichter passiver Geräuschreduktion

5. Aufladen

Ohrhörer laden:

Ohrhörer in das Ladecase einsetzen → LED Rot = lädt → LED aus = voll geladen.

Ladecase laden:

USB-C Kabel anschließen → digitale Anzeige zeigt Akkustand.

Ein vollständiger Ladevorgang dauert ca. 1–2 Stunden.

6. Reset

Beide Ohrhörer ins Ladecase legen.

Tasten an beiden Hörern ca. 10 Sekunden gedrückt halten.

LED blinkt → Reset abgeschlossen.

Sicherheitsanweisungen

Achtung:

Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Geräts zu gewährleisten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Produkt ist ausschließlich für die private Audiowiedergabe vorgesehen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Situationen, in denen Umgebungsgeräusche wichtig für Ihre Sicherheit sind (z. B. Straßenverkehr, Baustellen, Fahrradfahren).
- Das Gerät darf nicht zweckentfremdet, modifiziert oder technisch verändert werden.

Gerätesicherheit

- Gerät nicht öffnen oder auseinandernehmen: Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Spritzwassergeschützt (IPX4): Die Ohrhörer sind gegen Schweiß und Spritzwasser geschützt, jedoch nicht zum Duschen, Baden oder Untertauchen geeignet. Halten Sie das Ladecase stets trocken – es ist nicht wasserfest.
- Reinigung nur mit trockenem, weichem Tuch: Keine Flüssigkeiten oder chemischen Reinigungsmittel verwenden.
- Nicht in der Nähe von Hitzequellen verwenden oder lagern: Keine Temperaturen über 45 °C, keine direkte Sonne, keine Heizkörper.
- Vor offenem Feuer fernhalten: Extreme Hitze kann Akkus beschädigen.
- Nicht fallen lassen oder starken Stößen aussetzen: Mechanische Schäden können die Funktion beeinträchtigen.

Strom & Laden

- Nur geeignete Stromquellen verwenden: USB-Ports oder zugelassene Netzteile.
- Nur kompatibles Ladezubehör verwenden: Falsche Netzteile können Überhitzung verursachen.
- Während des Ladevorgangs nicht abdecken: Das Ladecase benötigt Luftzirkulation.

Lagerung

- Kühl und trocken aufbewahren: Besonders bei längerer Nichtbenutzung.
- Extreme Kälte oder Feuchtigkeit vermeiden.

Kinder & Kleinteile

- Kinder fernhalten: Das Gerät ist kein Spielzeug.
- Kleine Teile können verschluckt werden: Zubehör und Ohrhörer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht in den Mund nehmen: Lackierungen und Klebstoffe können sich bei Speichel lösen.
- Kabel außer Reichweite von Kleinkindern halten: Strangulationsgefahr.
- Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät spielen lassen: Unsachgemäße Nutzung kann zu Verletzungen führen.

Im Notfall

- Bei ungewöhnlichem Geruch, Hitzeentwicklung oder Rauch: Gerät sofort vom Strom trennen und nicht weiter verwenden.

Entsorgungshinweis

Elektronische Geräte und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen

- Dieses Produkt enthält elektronische Bauteile und einen integrierten Akku. Entsorgen Sie das Gerät nicht über den normalen Haushaltsabfall.

Fachgerechte Entsorgung über Sammelstellen

- Geben Sie das Gerät und das Zubehör an einer offiziellen Sammelstelle für Elektroaltgeräte oder Batterien ab. Dadurch werden wertvolle Rohstoffe recycelt und Umweltbelastungen vermieden.

Lokale Vorschriften beachten

- Bitte beachten Sie die regionalen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektronikgeräten und Akkus. Kommunale Recyclinghöfe oder Fachhändler nehmen Altgeräte in der Regel kostenlos zurück.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 27942879

Lieferumfang

- 1× SHINDOD XC-3 Ladecase mit 2 flachen Ohrhörern
- 1× USB-C Ladekabel
- Hinweis: Ein Netzgerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Made in China

CE FCC RoHS



Kontaktinformationen

SHINDOD Kundenservice

E-Mail: supportchris@shindod.com

Web: www.shindod.com

Bevollmächtigter in der Europäischen Union

SHINDOD – Bevollmächtigter in der EU

Veysi Öztürk

Brinkstr. 22

58097 Hagen

Deutschland