

Bedienungsanleitung

Bluetooth Ear-InnHeadsetScreenFL-46 von Shindod



Kopfhörer verbinden

1. Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladebox.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät.
3. Wählen Sie "Shindod Kopfhörer" aus der Liste der verfügbaren Geräte.
4. Die Kopfhörer verbinden sich automatisch miteinander und mit Ihrem Gerät.

Funktionen und Bedienung über den Touchscreen der Ladebox

1. Musiksteuerung

- Start/Stopp: Tippen Sie auf das Wiedergabe-/Pause-Symbol auf dem Touchscreen.
- Nächster Titel: Wischen Sie nach rechts über den Touchscreen.
- Vorheriger Titel: Wischen Sie nach links über den Touchscreen.

2. Equalizer

- Equalizer ein-/ausschalten: Tippen und halten Sie das Equalizer-Symbol.
- Voreinstellungen wechseln: Tippen Sie auf das Equalizer-Symbol und wählen Sie aus den sechs verfügbaren Voreinstellungen.

3. Geräuschunterdrückung, -verstärkung (ANC/ENC)

- Modus wechseln: Tippen und wählen Sie die Funktion aus.
- Voreinstellungen wechseln: Tippen Sie auf das ANC/ENC-Symbol und wählen Sie aus den drei verfügbaren Voreinstellungen.

4. Raumklang

- Raumklang ein-/ausschalten: Tippen und halten Sie das Raumklang-Symbol.
- Voreinstellungen wechseln: Tippen Sie auf das Raumklang-Symbol und wählen Sie aus den drei verfügbaren Voreinstellungen.

5. Lautstärkeregelung

- Lauter: Wischen Sie nach oben über den Touchscreen.
- Leiser: Wischen Sie nach unten über den Touchscreen.

6. Helligkeitsregelung

- Heller: Tippen Sie auf + auf dem Touchscreen.
- Leiser: Tippen Sie auf - auf dem Touchscreen.

7. Kopfhörersuche

- Aktivieren: Tippen Sie auf das Such-Symbol, um einen starken Piepston zu aktivieren. Dieser hilft Ihnen, den verlorenen Kopfhörer zu finden.

8. Kameraauslöser

- Foto aufnehmen: Tippen Sie auf das Kamera-Symbol, um ein Foto mit Ihrem Smartphone auszulösen. Dies erzeugt stabilere Bilder, da Sie das Display des Smartphones nicht berühren müssen.

Bluetooth Ear-Inn Headset Screen FL-46

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Shindod Bluetooth Ear-Inn Headset Screen FL-46 !

Dieses Handbuch führt Sie durch die Einrichtung und Nutzung Ihrer Kopfhörer, damit Sie alle Funktionen optimal nutzen können.

Lieferumfang

- 1 Paar Shindod Kopfhörer
- 1 Ladebox mit Touchscreen
- 1 USB-Ladekabel
- 1 Deutsche Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Bluetooth-Version: 5.4
- Akkukapazität: Kopfhörer - 30 mAh, Ladebox - 500 mAh
- Ladezeit: 1 Stunde
- Gesamtlaufzeit (mit Ladebox): 36 Stunden
- Wasserdichtigkeit: IPX-4
- Geräuschunterdrückung: ANC und ENC
- Übertragungsdistanz: 15 Meter
- Betriebsfrequenz: 2,402-2,480 GHz
- Wasserdichter Standard: IPX-4
- Material: Kunststoff + ABS
- Farbe: Schwarz
- Chipsatz: JL

Erste Schritte

Aufladen der Kopfhörer und Ladebox

1. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit der Ladebox.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an eine Stromquelle an.
3. Die Ladebox zeigt den Ladefortschritt auf dem Touchscreen an.
4. Die Kopfhörer werden automatisch in der Ladebox aufgeladen.

9. Hintergrundbildauswahl

·Anpassen: Tippen Sie auf das Hintergrundbild-Symbol und wählen Sie aus den verfügbaren Optionen Ihr gewünschtes Hintergrundbild aus.

10. Timer

·Einstellen: Tippen Sie auf das Timer-Symbol und wählen Sie die gewünschte Zeit (5-60 Minuten, 7-stufig). Der Timer kann für verschiedene Zwecke genutzt werden, wie z.B. für Pausen oder Aktivitäten.

11. Bildschirmsperre

·Aktivieren/Deaktivieren: Tippen Sie auf das Sperr-Symbol, um die Bildschirmsperre zu aktivieren oder zu deaktivieren. Dies verhindert ungewollte Eingaben auf dem Touchscreen.

12. Taschenlampe

·Ein-/Ausschalten: Tippen Sie auf das Taschenlampen-Symbol, um die Taschenlampe der Ladebox ein- oder auszuschalten. Dies kann in dunklen Umgebungen sehr nützlich sein.

13. Sprachwechsel

·Sprache ändern: Tippen und halten Sie das Sprach-Symbol, um die Sprache zu ändern. Die verfügbaren Sprachen sind Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Türkisch und 16 weitere.

Fehlerbehebung

Kopfhörer verbinden sich nicht

Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer geladen sind.
Überprüfen Sie, ob Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist.
Setzen Sie die Kopfhörer zurück, indem Sie sie für 10 Sekunden in der Ladebox lassen.

Schlechte Klangqualität

Überprüfen Sie die Bluetooth-Verbindung.
Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse zwischen den Kopfhörern und Ihrem Gerät sind.
Reinigen Sie die Kopfhörer und die Ohrstöpsel.

ANC/ENC funktioniert nicht richtig

Stellen Sie sicher, dass die Geräuschunterdrückungsmodi richtig eingestellt sind.
Prüfen Sie, ob die Ohrstöpsel richtig im Ohr sitzen und keine Außengeräusche durchlassen.

Pflege und Wartung

- Reinigen Sie die Kopfhörer und die Ladebox regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Vermeiden Sie es, die Kopfhörer und die Ladebox extremen Temperaturen oder sicherheitshalber Feuchtigkeit auszusetzen.
- Bewahren Sie die Kopfhörer immer in der Ladebox auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Gerät darf nicht über das Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektrogeräten. Das Recycling dieses Produktes helfen Sie, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern.

Kontaktinformation

Hersteller und Ansprechpartner:
Veysi Öztürk
Brinkstr.22
58097 Hagen
www.shindod.de
supportchris@shindod.COM

WEEE-Reg.-Nr. DE 27942879

Made in China



Sicherheitsanweisungen

Achtung: Bitte lesen Sie diese

Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um die Sicherheit während des Gebrauchs zu gewährleisten.

Nicht auseinander nehmen:

Öffnen Sie das Gerät nicht.
Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Nicht in Wasser eintauchen:

Halten Sie das Gerät fern von Wasser und anderen Flüssigkeiten.

Nicht in der Nähe von Hitzequellen verwenden:

Vermeiden Sie den Betrieb in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen oder direktem Sonnenlicht.

Fremde Stromquellen:

Schließen Sie das Gerät nur an sicheren Stromquellen an. Zu starker Stromeingang, Spannungsschwankungen oder Eingang von Wechselspannung, kann zu unerwarteten Fehlfunktion, Überhitzung oder anderweitigen Gefahren führen.

Kinder fernhalten:

Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.

Nicht in Mund nehmen:

Das Gehäuse enthält schwarze Farbe, Lackierung und Stellen, die geklebt wurden. Somit können sich diese Hilfsstoffe bei Speichel lösen und so in aufgelöster Form im Mund aufhalten.

Kleine verschluckbare Teile:

Im Lieferumfang sind kleine verschluckbare Teile enthalten. Bitte von kleinen Kindern fernhalten.