



Bedienungsanleitung für XK-54 weiß



Bedienungsanleitung – Shindod XK54 Bluetooth-Headset

1. Inbetriebnahme

Laden: Verbinde das Headset über die USB-C Ladebuchse mit einem Ladegerät oder USB-Port.

Rote LED = Ladevorgang aktiv

Blaue LED = Voll geladen oder betriebsbereit

Einschalten: Halte den Touchbutton für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED blinkt.

Ausschalten: Halte den Touchbutton erneut für 3 Sekunden – LED erlischt.

2. Bluetooth-Verbindung

Pairing-Modus aktivieren: Headset einschalten → LED blinkt blau-rot → Gerät ist im Pairing-Modus

Verbinden: Öffne die Bluetooth-Einstellungen deines Smartphones, Tablets oder PCs → Gerät „OWS“ auswählen → Verbindung bestätigen

Automatische Wiederverbindung: Nach dem ersten Pairing verbindet sich das Headset automatisch mit dem zuletzt genutzten Gerät.

3. Bedienung über Touchbutton

Funktion Aktion

Wiedergabe/Pause 1× Tippen

Anruf annehmen/beenden 1× Tippen

Anruf ablehnen 2× Tippen

Sprachassistent aktivieren 2× Tippen (bei verbundenem Gerät)

4. Trageweise & Komfort

Links oder Rechts: Das Headset ist beidseitig tragbar

Offenes Ohrdesign: Der flache Hörer liegt außerhalb des Gehörgangs – ideal für lange Nutzung ohne Druckgefühl.

Ohrbügel: Ergonomisch geformt für sicheren Halt – auch bei Bewegung.

Anwendung:

Verbinden des Headsets:

- Schalten Sie den Adapter ein, indem Sie die Power-Taste drücken, bis die LED-Anzeige aufleuchtet.
- Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Smartphone oder anderen Geräten und suchen Sie nach verfügbaren Geräten.
- Wählen Sie das Bluetooth Headset aus der Liste der verfügbaren Geräte aus.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, hören Sie eine Bestätigungsmeldung

Aufladen des Headsets:

• Verbinden Sie das Micro-USB-Ladekabel mit dem Adapter und einem USB-Netzteil oder Computer.

• Ein vollständiger Ladevorgang dauert in der Regel etwa 0,5-1 Stunden. Die LED-Anzeige wird konstant leuchten, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Fehlerbehebung:

- **Keine Verbindung:** Stellen Sie sicher, dass das Headset eingeschaltet und in Reichweite des Bluetooth-Geräts ist. Überprüfen Sie, ob Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist.
- **Schlechter Klang:** Stellen Sie sicher, dass der Adapter fest im AUX-Eingang sitzt und das Kabel nicht beschädigt ist.
- **Kurze Akkulaufzeit:** Überprüfen Sie, ob der Adapter vollständig aufgeladen ist. Wenn der Akku schnell entladen wird, könnte es an einer intensiven Nutzung oder an Hintergrundanwendungen liegen, die das Bluetooth-Signal beeinträchtigen.



Inhalt

- 1× SHINDOD XK-54 Hörmuschelkopfhörer (weiß)
- 1× USB-C Ladekabel
- (Kein Netzgerät enthalten)

Sicherheits- und Pflegehinweise:

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladezubehör.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort.

6. Sicherheit & Pflege

- Nicht mit Wasser reinigen – nur mit trockenem Tuch abwischen
- Nicht über 45°C lagern
- Bei Ladeproblemen:
 - anderen USB-Port oder Kabel testen
- Bei Bluetooth-Störungen:
 - Gerät neu starten und erneut koppeln
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit, um Schäden zu verhindern.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Sicherheitsanweisungen

Achtung:

Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um die Sicherheit während des Gebrauchs zu gewährleisten.

Nicht auseinander nehmen: Öffnen Sie das Gerät nicht. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Nicht in Wasser eintauchen: Halten Sie das Gerät fern von Wasser und anderen Flüssigkeiten.

Nicht in der Nähe von Hitzequellen verwenden: Vermeiden Sie den Betrieb in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen oder direktem Sonnenlicht.

Fremde Stromquellen: Schliessen Sie das Gerät nur an sicheren Stromquellen an. Zu starker Stromeingang, Spannungsschwankungen oder Eingang von Wechselspannung, kann zu unerwarteten Fehlfunktion, Überhitzung oder anderweitigen Gefahren führen.

Kinder fernhalten: Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.

Nicht in Mund nehmen: Das Gehäuse enthält schwarze Farbe, Lackierung und Stellen, die geklebt wurden. Somit können sich diese Hilfsstoffe bei Speichel lösen und so in aufgelöster Form im Mund aufhalten.

Kleine verschluckbare Teile: Im Lieferumfang sind kleine verschluckbare Teile enthalten. Bitte von kleinen Kindern fernhalten.

Kontaktinformationen

Hersteller und Ansprechpartner in Deutschland:
Veysi Öztürk
Brinkstr.22
58097 Hagen
Deutschland
supportchris@shindod.com
www.shindod.com

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektround Elektronikgeräten. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern.

WEEE-Reg.-Nr. DE 27942879

Made in China

